

SECHE MAINS MOD. ARIEL BP, LP, SP et BF, LF, SF

ATTENTION : Nous vous invitons à lire attentivement ces instructions. Cette notice contient d'importantes informations sur la maintenance, l'usage l'installation, de cet appareil.

Une mauvaise installation ou utilisation peut causer des dommages, dont nous ne pourrions être tenus pour responsable.

Avant l'installation, vérifiez la capacité et la conformité de votre installation électrique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension 220/240 V

Fréquence 50/60 Hz

Puissance nominale 2400 W

Classe / IP Classe I – IP X1

Vitesse d'air 101 km/h

Conformités CEI-CE-RoHs-WEEE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Cet appareil doit impérativement être installé à une distance minimum de 80 cm d'un point d'eau (lavabo, baignoire, douche,....)

FIXATION AU MUR

Fixer l'appareil au mur selon les schémas que vous trouvez dans le carton avec l'appareil. Utilisez seulement la prise avec le cordonne fournis dans le carton

UTILISATION

Capteur électronique: placer vos mains au dessus de l'appareil pour déclencher un cycle de séchage.

Le sèche-mains se déclenche automatiquement à chaque passage des mains, et s'éteint également dès qu'elles sont enlevées.

Chaque cycle peut durer jusqu'à 1 minute, mais le temps de séchage moyen est de 20 à 25 secondes. Après un minute, l'appareil se éteint automatiquement (fonction antivandalisme)

Pour réactiver le cycle, retirer ses mains pendant 2 secondes, puis les réinsérer.

Bouton poussoir: poussez le bouton, l'appareil déclenche un cycle de sechage. La durée de cette cycle peut être réglé avec le trimmer dans l'appareil, placé sur la capote noir a protection de la plaque électronique. La regulatione peut être dans 20 secondes (tourner tout a gauche le trimmer) et 180 secondes (tout a droit).

SYSTEME DE SECURITE'

La machine est équipée d'un système qui prévient les risques d'utilisation continue, en cas d'obstruction de la cellule de détection. Il suffira dans ce cas de nettoyer le capot de l'appareil, en prenant soin de bien insister sur la cellule. Aussi l'appareil est équipée d'un système de securite contre le surchauffage, avec un thermostat et un thermofusible pour deconnecter l'element de chauffage in cas de perille

MAINTENANCE

ATTENTION : COUPER L'ELECTRICITE AVANT TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE

Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et humide, en utilisant éventuellement un détergent doux et adapté. Changer les pièces a carbons du moteur après 1200 heures de fonctionnement effective (250.000 cycles de sechage) , quand l'appareil s'arretera. Ne pas reactiver l'appareil , appeller le servis après vente.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser cet appareil pour une fonction différente que Sèche-mains électrique
- Ne pas laisser à portée de la pluie, soleil,
- Ne pas modifier les caractéristiques de l'appareil
- Ne pas obstruer les grilles d'aspiration et d'expiration d'air
- Ne pas insérer d'objets dans l'appareil
- En cas de mauvaise manipulation, toujours couper le courant avant toute intervention.

INFORMATIONS IMPORTANTES

CE PRODUIT EST CONFORME AUX DIRECTIVES 2002/96 CE (WEEE-RAEE) CONCERNANT LE RECYCLAGE DES COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES. NE PAS JETER AVEC VOS DECHETS DOMESTIQUES. CET APPAREIL DOIT ÊTRE RECYCLE PAR UNE STRUCTURE ADAPTEE. RENSIGNEZ VOUS AUPRES DE VOTRE VILLE POUR CONNAITRE LES DIRECTIVES ET POINTS DE RECYCLAGES DES PLATEFORMES DE VOTRE REGION. A SAVOIR : LE CLIENT PEUT RETOURNER LE PRODUIT EN FIN DE VIE A SON DISTRIBUTEUR, POUR QU'IL S'OCCUPE DU RECYCLAGE. L'APPAREIL NE DEVRA EN AUCUN CAS CONTENIR D'AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES. NE PAS UTILISER CET APPAREIL POUR TOUT AUTRE USAGE QUE CELUI AUQUEL IL EST DESTINE, CELA POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES IRREVERSIBLES.



CE SYMBOLE AVEC UNE POUBELLE BARREE VOUS RAPPELLE VOTRE RESPONSABILITE A RECYCLER CET APPAREIL DANS UN ENDROIT ADAPTE. DANS LE CAS DU NON-RESPECT DE CETTE DIRECTIVE, VOUS ENCOUREZ UNE AMENDE ALLANT JUSQU'A 100 000 €.

GARANTIE

Cet appareil est garanti 5 ans pièces et main d'oeuvre, hors retour atelier.

Cette garantie exclue entre-autres : les actes de vandalisme, les dommages dus à une installation inappropriée, les dommages dus à une modification de l'appareil, les dommages causés durant le transport, les dégradations volontaires, les dommages dus à une mauvaise installation/connexion à l'électricité,

La garantie exclue aussi les consommables à carbon du moteur de cette appareil, que ont une durée moyenne de 1200 heures d'usage nominale effective (250.000 cycles de sechage). Appeller votre distributeur en garde le conditions de remise en marche apres cette period.