COLLE HAUTE TEMPÉRATURE

PRÊTE À L'EMPLOI

Collage des panneaux isolants en laine de roche pour cheminée de type FIREROCK

Poids net
10 kg

ROCKWOOL® laine de roche

La colle haute température, prête à l'emploi, s'utilise pour le collage de panneaux isolants en laine de roche de type FIREROCK pour cheminée.

Les supports secs admis
Parpaings, béton, plaque de plâtre… Collage de briques réfractaires poreuses de type pierre ponce, brique, béton cellulaire, métal.

Conservation/stockage
Le produit peut être conservé 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité. Résiste au gel jusqu'à - 24°C.

Précautions d'emploi
- Les supports doivent être sains, propres et non humides.
- Le seau doit être refermé après utilisation.
- **Attention !** Lors de la première utilisation, **faire un feu doux et progressif pour ne pas détériorer la cheminée.**
- Le port de gants et de lunettes est conseillé pour éviter toutes irritations.

Propriétés
- Produit stable – durcit à l'air – pas de déformation.
- Très bonne adhérence sur matériaux isolants.
- Très bonne résistance à froid et après cuisson
- Résiste à une haute température.
- Couleur : crème.

Mise en œuvre
Application :
Disposer 5 plots de colle de 10 cm de diamètre avec la spatule sur les panneaux.
Consommation :
- Pour le collage par plots : prévoir 6 plots par panneau.
- Pour le collage en plein : prévoir 1,5 à 2 kg/m².

Temps de séchage :
- **De 48 à 72 heures** (**selon conditions ambiantes :** température et humidité).

Volume : 6 litres
Le matériel se rince à l'eau.

Ne pas avaler, ne pas mettre en contact avec les yeux.

Pour toutes informations, vous pouvez consulter la fiche technique ROCKWOOL.

3 537310 001610

Outil necessaire :

Spatule

Schémas de pose :

6 plots par panneau

ou

En plein 1,5 à 2 kg/m²

ROCKWOOL®

111, rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
Fax : 01 45 86 80 75 - www.rockwool.fr