

## CONSEILS D'UTILISATION

- Sur acier et cuivre.
- Utiliser avec soudobrasures type 146 et 146 Gaz
- Enduire les surfaces à assembler
- Après soudobrasage, les résidus de décapant peuvent être laissés en place ou éliminés par un procédé mécanique.
- Fermer la boîte après usage.
- Flux EN1045 - FH 21.
- Pour le gaz : **Alliage 146 Gaz + Décapant 146 M**



**50 g**

Contr.

Réf. 146 0050D



[www.castolin.com](http://www.castolin.com)

# Castolin

## Décapant 146 M

DÉCAPANT PÂTE  
pour soudobrasure  
laiton



Repères  
N° 1567

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. • Consulter un médecin en cas de malaise. • Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. • Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. • Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. • Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement de déchets conformément à la réglementation locale et nationale.

CASTOLIN France BP 325 - 91958 COURTABOEUF CEDEX • Tél. 01 69 82 69 82