



QUELYD Colle papiers peints intissés



QUELYD Colle papiers peints intissés

Cette formule amyliacée a été spécialement élaborée pour faciliter la préparation de la colle et optimiser la pose du papier peint directement sur le mur.
POURQUOI CHOISIR LE PAPIER PEINT INTISSÉ ?
Le papier peint intissé vous simplifie la vie. Fini la table à tapisser, la découpe des lés à l'avance... Vous appliquez directement la colle sur le mur puis le papier peint et le tour est joué !

QUELYD Colle papiers peints intissés

QUELYD Colle papiers peints intissés

QUELYD Colle papiers peints intissés

Colle papiers peints intissés

POUR OUVRIR, TIRER SUR LA LANGUETTE **OUVERTURE FACILE**

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ROULEAU POUR PEINTURE • BROSSSE À MAROUFLER •
- RÈGLE MÉTALLIQUE • CUTTER •

DILUTION

NOMBRE DE ROULEAUX :	1	2	6
QUANTITÉ D'EAU :	0,75 L	1,5 L	4,5 L

TEMPS DE REPOS : 10 minutes.

PRÉPARATION DE LA COLLE

Après avoir ouvert la boîte en tirant la languette, détachez le couvercle et remplissez-le jusqu'au trait selon le nombre de rouleaux de papiers peints à coller • Diluez la colle dans la quantité d'eau indiquée dans le tableau ci-dessus • Afin d'obtenir une colle parfaitement homogène, créez un tourbillon au centre du seau à l'aide d'un bâton et versez la colle vers le bord du seau tout en continuant de remuer.

Laissez reposer pendant 10 minutes.

APPLICATION DE LA COLLE

Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants • Pour des murs bien préparés et un collage optimisé, appliquez la sous-couche de QUELYD avant d'appliquer la colle • Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil à plomb.

Appliquez la colle directement sur le mur sur une largeur supérieure à celle du lé de papier peint.

POSE DU PAPIER PEINT

1 Appliquez votre papier peint le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.

2 Afin de chasser les bulles d'air, maroufflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une brosse à maroufler.

3 Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter. Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide. Nettoyez les outils à l'eau tiède.

Contactez Quelyd
06 44 60 14 96
www.quelyd.fr

L'ÉTUI DOSEUR DE QUELYD

OUVERTURE FACILE de l'étui grâce à la languette

DOSEUR INTÉGRÉ par 1 ou 2 rouleaux

CONSERVATION ASSURÉE grâce à sa fermeture pratique

QUELYD vous accompagne à chaque étape de votre projet :

- Je prépare** Dissouco[®] pour ôter les anciens papiers peints. Décolle toile de verre pour ôter les anciennes toiles de verre. Sous-couche pour préparer les murs et optimiser le collage.
- Je colle** Colles QUELYD pour papiers peints, revêtements muraux et plafonds.
- Je finis & je décore** Colle finitions & rebouches Colle décoration & retouches

Colle papiers peints intissés

INTISSÉS & INTISSÉS À PEINDRE

• Sans grumeaux
• Pour toutes les pièces
• Application directe sur le mur



6 ROULEAUX 32m²

Matières premières d'origine végétale



SANS SOLVANT**



CONVIENT POUR LES PAPIERS PEINTS :
Intissés
Vinyles sur intissés
Vinyles expansés sur intissés
Intissés à peindre



Le saviez-vous ?
Quelyd fabrique ses colles papiers peints poudres à partir de matières premières d'origine naturelle comme l'amidon de pomme de terre.



QUELYD Colle papiers peints intissés

300g net

Made in Europe
BOSTIK S.A.
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES
Tél : 01 49 00 90 00



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR****
****Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

