



# RCS1400-G – Code article : 5133002778

Scie circulaire 1400 W compacte & légère

RYOBI

DESIGNED  
TO DO  
MORE

ryobitools.eu

## Déverrouillage

Indispensable pour mettre en fonctionnement la scie circulaire

**La sécurité avant tout !**

## Poignée ergonomique bi-matière avec interrupteur à gâchette

Pour un meilleur contrôle de la coupe

**Confort d'utilisation**

## Buse d'aspiration

Aspirateur adaptable. Elle permet une évacuation des déchets n'obstruant pas la zone de coupe

**Pratique**

## Livetool Indicator

Voyant lumineux de présence de tension

**Sécurité & Simplicité**

## Compacte & légère

3,4 kg, comparée aux gammes EWS & RWS

**Confortable**



## Poignée avant frontale

Permet la prise de la scie à deux mains pour un contrôle absolu

**Plus de contrôle**

## Réglage de la semelle sans outils

- pour des coupes biaisées de 0° à 45°
- pour ajuster la profondeur de coupe

**Pratique & Facile**

## Blocage d'arbre

Pour un changement de lame rapide avec clé de service

**Pratique**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 1400 W
- Vitesse à vide : 5000 tr/min
- Capacité de coupe :
  - 90° : 66 mm
  - 45° : 50 mm
- Ø lame : 190 mm
- Alésage : 16 mm
- Poids : 3,4 kg

## LIVRÉE EN BOÎTE CARTON AVEC

- 1 lame 20 dents 190 mm
- 1 clé de service
- 1 guide parallèle



## Utilisation

- ✓ Délignage
- ✓ Coupe plan de travail / parquet

