

MANTENANCE

ATTENTION : COUPER L'ELECTRICITE AVANT TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE

Nettoyez le sèche-cheveux avec un chiffon doux imbibé d'eau et de détergent.

Pour assurer la durabilité et la fiabilité de l'appareil, vérifiez périodiquement que la grille d'entrée et la sortie du cône ne sont pas obstrués par de la poussière ou tout matériau équivalent. Un nettoyage hebdomadaire de la grille d'aspiration de l'air permettra d'augmenter la durée de vie du moteur dans des proportions importantes. Une ouverture tous les 6 mois de l'appareil pour un nettoyage intérieur complet est également un avantage.