

## SECHE CHEVEUX PROFESSIONNEL ETERNITY

**ATTENTION** : Nous vous invitons à lire attentivement ces instructions. Cette notice contient d'importantes informations sur la maintenance, l'usage l'installation de cet appareil.

Une mauvaise installation ou utilisation peut causer des dommages, dont nous ne pourrions être tenus pour responsable.

Avant l'installation, vérifiez la capacité et la conformité de votre installation électrique.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension 220/240 V

Fréquence 50/60 Hz

Puissance nominale 1300 W

Classe II

Vitesse d'air 60 km/h

Conformités CEI-CE-RoHs-WEEE

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Cet appareil doit impérativement être installé à une distance minimum de 80 cm d'un point d'eau (lavabo, baignoire, douche,....)

### FIXATION AU MUR

Fixer l'appareil au mur à une distance du sol de max 150cm, mesurée à partir de l'entrée d'air . Usez seulement la pris avec le cordonne fournis dans le carton.

### UTILISATION

Le sèche-cheveux est automatiquement activé en appuyant sur le bouton blanc situé sur la poignée. Vous pouvez régler la vitesse de l'air avec le commutateur à l'arrière de la poignée. Basé sur le base murale est un interrupteur bipolaire pour faciliter . Dans le modèle Shaver Vous pouvez utiliser avec le pris rasoir 220V-110V certains petits appareils tels que les épilateurs, rasoirs, etc.

### SYSTEME DE SECURITE'

Aussi l'appareil est équipée d'un système de securite contre le surchauffage,avec un thermostat et un thermofusible pour deconnecter l'element de chauffage in cas de perille

### MAINTENANCE

**ATTENTION** : COUPER L'ELECTRICITE AVANT TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE

Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et humide, en utilisant éventuellement un détergent doux et adapté.

## AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser cet appareil pour une fonction différente que Sèche-cheveux électrique
- Ne pas laisser à portée de la pluie, soleil
- Ne pas modifier les caractéristiques de l'appareil
- Ne pas obstruer les grilles d'aspiration et d'expiration d'air
- Ne pas insérer d'objets dans l'appareil
- En cas de mauvaise manipulation, toujours couper le courant avant toute intervention.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

CE PRODUIT EST CONFORME AUX DIRECTIVES 2002/96 CE (WEEE-RAEE) CONCERNANT LE RECYCLAGE DES COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES. NE PAS JETER AVEC VOS DECHETS DOMESTIQUES. CET APPAREIL DOIT ÊTRE RECYCLE PAR UNE STRUCTURE ADAPTEE. RENSIGNEZ VOUS AUPRES DE VOTRE VILLE POUR CONNAITRE LES DIRECTIVES ET POINTS DE RECYCLAGES DES PLATEFORMES DE VOTRE REGION. A SAVOIR : LE CLIENT PEUT RETOURNER LE PRODUIT EN FIN DE VIE A SON DISTRIBUTEUR, POUR QU'IL S'OCCUPE DU RECYCLAGE. L'APPAREIL NE DEVRA EN AUCUN CAS CONTENIR D'AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES. NE PAS UTILISER CET APPAREIL POUR TOUT AUTRE USAGE QUE CELUI AUQUEL IL EST DESTINE, CELA POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES IRREVERSIBLES.



CE SYMBOLE AVEC UNE POUBELLE BARREE VOUS RAPPELLE VOTRE RESPONSABILITE A RECYCLER CET APPAREIL DANS UN ENDROIT ADAPTE. DANS LE CAS DU NON-RESPECT DE CETTE DIRECTIVE, VOUS ENCOUREZ UNE AMENDE ALLANT JUSQU'A 100 000 €.

## GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, hors retour atelier. Cette garantie exclue entre-autres : les actes de vandalisme, les dommages dus à une installation inappropriée, les dommages dus à une modification de l'appareil, les dommages causés durant le transport, les dégradations volontaires, les dommages dus à une mauvaise installation/connexion à l'électricité,