

Longueur de coupe (Length cut) : 312 mm

Longueur visible (Length visible) : 305 mm

Zone dans le serti du haut (Top seamed metal space) : 6 mm

DÉCAPANT GEL UNIVERSEL

UN DÉCAPANT GEL UNIVERSEL QUI DÉCAPE EN PROFONDEUR TOUTES LES COUCHES DE PEINTURES, VERNIS, LASURES ET COLLES À L'EXCLUSION DES REVÊTEMENTS À DEUX COMPOSANTS SUR DES SURFACES HORIZONTALES ET VERTICALES GRÂCE À SA TEXTURE GÉLIFIÉE.

15 mn à 30 mn
Selon le nombre de couches à décaper
ACTION Outils NETTOYAGE RENDEMENT
Spatule ou pinceau Eau 1L ± 3 m²

PRÉPARATION

Travaillez avec des gants et des lunettes de protection, dans un endroit bien aéré. Prévoyez une zone propice à recevoir les résidus de décapage. Le décapage sera plus efficace sur un support placé à l'horizontal.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant application. Appliquez au pinceau en une couche épaisse (2 à 3 mm) et régulière sur la surface à décaper. Laissez agir de 15 à 30 minutes, selon le nombre de couches à décaper. *Selon l'ancienneté et le nombre de couches à décaper, une deuxième application peut être nécessaire avec un temps d'action plus long. Une fois le film complètement ramolli, ôtez-le d'un seul coup de spatule, d'une brosse ou de laine d'acier. Rincez à l'eau froide (ou au white spirit si vous êtes sur du chêne, du bois de plaquage ou de la marqueterie) en utilisant une brosse de nylon. Laissez sécher 24 h. Après un léger égrenage avec du papier de verre fin, le support est propre et prêt à recevoir un produit de finition (peinture, vernis...).



DANGER - contient de l'acétate de n-butyle. H225: Liquide et vapeurs très inflammables. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P501: Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Valeur limite UE : Ce produit contient max 930 g/l COV. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à rapporter votre pot dans une déchetterie.



Fabriqué en France
Emb: 39199B - 5044707

1, rue Nicolas Appert
59260 - LEZENNES
tél. 03 59 30 34 14



Les BONS CONSEILS flexell

Vous pouvez nettoyer vos pinceaux (non synthétiques) en les laissant tremper une nuit dans le décapant. Rincez les à l'eau froide ultérieurement.

STOCKAGE

Stocker le produit dans un lieu sec et tempéré. Ne pas stocker à la chaleur. Après ouverture, conservation en emballage d'origine 24 mois.

NETTOYAGE

Nettoyez vos outils à l'eau froide.



VOTRE ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE 7 JOURS SUR 7
0 810 634 634



DÉCAPANT GEL UNIVERSEL

EFFICACE EN UNE APPLICATION*
SUR BOIS, MÉTAL, CIMENT, VERRE...

ACTION RAPIDE
NE COULE PAS

1 L ± 3 m²

Zone dans le serti du bas

Réserve de soudure (Welding part) : 3,5 mm

Réserve de soudure (Welding part) : 3,5 mm

1L Date : 07-2016

3V GROUPE

Réf CB45/B
Format : 99*160

Commentaires : Spot de lecture :
Couleur à déterminer
en fonction du décor

3V DÉCAPANT IMPRESSION EN 4 COULEURS VALIDATION MARKET VALIDATION Méth.

Réf : 5044707 Date : 03/18

Pays : Fr

Logicielle : Xpress 9 , Illustrator CS 6 , Photoshop CS 6 Images - X J HD J BD

QUADRICHROMIE

Commentaires :

Le : Le :



Zone texte et image



Zone image seulement