142X210MM

Convector mobile
Mobiler Konvektor
Convector móvil
Termoconvettore mobile
Mobiele convector
Bærbar varmeblæser
Konvektor přenosný
Przenośny konwektor
Hordozható konvektor
Mobilní konvektor

DLH1A-1 TURBO

FR NOTICE D'UTILISATION 1
ES INSTRUCCIONES DE USO 7
PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 13
IT ISTRUZIONI D'USO 19
RO MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 25
EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 31
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 37
RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 43
UK ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 49
EN OPERATING INSTRUCTIONS 55

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (Lire avant de faire fonctionner le radiateur)

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, s'ils (s'elle) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans sa position normale prévue et que ces enfants bénéficient d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si ce compromettre les dangers encourus. Les enfants âgés de entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni entretenir l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
ATTENTION : Cet appareil peut devenir très chaud lors de son utilisation.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans sa position normale prévue et que ces enfants bénéficient d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si ce compromettre les dangers encourus. Les enfants âgés de entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni entretenir l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures.**
- Si la surface d'alimentation est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil ou aient été informées sur la façon d'utiliser l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **ATTENTION : Risque de surchauffe si l'appareil est recouvert.**
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Utiliser le radiateur uniquement lorsque le poêle sont correctement fixé.
- Vérifier que l'alimentation électrique de la prise soit bien identique à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil si le radiateur ou le câble d'alimentation présente des traces de dommages visibles, si son fonctionnement présente des anomalies, ou si le radiateur est tombé.
- N'utilisez aucun objet dans la grille de protection de l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne placez pas de vêtements ou d'autres matériaux inflammables à proximité de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de rideaux ou d'autres matériaux inflammables