


Pultbogenvordach 1600

Art. Nr.:


V1116-20-21, V1116-20-30, V1117-20-21
V1116-20-04, V1117-20-04, V1117-20-30



Pultbogenvordach 2000

Art. Nr.:


V1120-20-21, V1121-20-21, V1120-20-30
V1120-20-04, V1121-20-04, V1121-20-30



Pultbogenvordach 2400

Art. Nr.:

V1124-20-21, V1124-20-30, V1125-20-04
V1124-20-04, V1125-20-21, V1125-20-30



Deutsch

Achtung!

Vor Montage des Daches oder des Seitenelements bitte Beschaffenheit Ihres Mauerwerks überprüfen. Ggf. müssen andere Schrauben und Dübel verwendet werden, als im beigefügten Montage-Set enthalten sind (z.B. Hohlraumdübel o.ä.).

Reinigungshinweis:

Acrylglas/Polykarbonat und Metall nicht mit lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reinigungsmitteln bearbeiten. Verwenden Sie nur eine milde Seifenlauge mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch.

Français

Attention!

Avant de fixer votre auvent, veillez à contrôler la maçonnerie pour chaque cas particulier. Vous pouvez éventuellement être amené à utiliser des chevilles et vis autres que celles fournies dans le set de montage ci-joint (par exemple des chevilles pour matériaux creux).

Conseil de nettoyage:

Pour l'entretien des parties métalliques ou du verre acrylique/polykarbonate, ne pas utiliser de produit contenant un agent à base de solvant ou décapant. Veuillez seulement utiliser un produit nettoyant non agressif et frotter avec un chiffon doux.

Svenska

Observera!

Kontrollera murverkets beskaffenhet innan panelen eller sidoelementet monteras. Eventuellt måste andra skruvar och pluggar (till exempel hålrumspullar) än de som ingår i monteringssatsen användas.

Rengöringsanvisning:

Rengör inte akrylglas/polykarbonat et och metallen med lösningsmedels haltiga eller slipande rengöringsmedel. Använd bara en mild såplösning tillsammans med en mjuk trasa som inte repar materialet.

Česky

Pozor!

Před montáží clony nebo postranné části zkontrolujte kvalitu Vašeho zdíva. Popřípadě je nutné použít jiné šrouby a hmoždiky (např. dutinové hmoždiky), než byly přiloženy montažní soupravě.

Pokyny pro čištění:

Pro akrylové sklo/polykarbonátový a kov nepoužívejte čisticí prostředky obsahující ředitlo nebo prostředky nadrhnutí. Používejte jen jemný mýdlový roztok a měkkou, nedrhnoucí hadru.

English

Warning!

Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy or side element. If necessary, you may need to use other screws and anchors (e.g. drywall anchors or similar) than those included in the enclosed installation kit.

Cleaning instructions:

Do not use cleaners containing solvents or abrasive cleaners on acrylic glass/polycarbonate and metal. Please only use a mild soap solution with a soft, non-abrasive cloth.

Nederlands

Waarschuwing!

Controleer met wat voor type muur u te maken heeft voor u begint met de montage van het afdek of de zij-elementen. Het kan mogelijk zijn dat u andere schroeven en pluggen moet gebruiken dan die geleverd zijn in de montageset (bijvoorbeeld speciale pluggen voor een gipsen wand).

Schoonmaak advies:

Acrylglass/polykarbonaat en metaal niet behandelen met oplosmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik slechts een milde zeepoplossing met een zachte doek.

Slovenščina

Pozor!

Pred montažo strehe ali robnega elementa preverite kakovost vaših zidov. V nekaterih primerih moramo uporabiti drugačne vijke in elemente za pritrjevanje (npr. pritrjevalne elemente za razpoke in podobno) od pribora, vsebovanega v montažnemu setu.

Opomba glede čiščenja:

Akrilno steklo/polykarbonátový in kovine ne smemo obdelovati s čistilnimi sredstvi, ki vsebujejo razredčila ali razjedajoče tekočine. Uporabljamo lahko samo blage milnice in mehko, neribajočo krpo.

România

Atenție!

Înainte de montaj a acoperișului sau membrul lateral controlați constituiția zidului. Probabil este necesar să folosiți alte șuruburi și dibruri, ca acele care sunt în set de montaj.

Instrucțiuni de curățare:

Sticla acrilică, policarbonat și metal nu se curăță cu detergenți pe bază de solventi sau abrazive. Folosiți numai apă și săpun, cu o cărpă moale, frisoane.



Geb. Schulte GmbH + Co. KG
Zum Dümpling 22
59846 Sundern



info@schulte.de






+49 2933 836 0












ediexport@schulte.de











+49 2933 836 278










ca. 50 -100 min


	Circle 1600	Circle 2000	Circle 2400	Classic 1600	Classic 2000	Classic 2400
A-1600 	1 x			1 x		
A-2000 		1 x			1 x	
A-2400 			1 x			1 x
B-1600 	1 x			1 x		
B-2000 		1 x			1 x	
B-2400 			1 x			1 x
C-1600 	1 x			1 x		
C-2000 		1 x			1 x	
C-2400 			1 x			1 x

	Circle 1600	Circle 2000	Circle 2400	Classic 1600	Classic 2000	Classic 2400
D 	1 x	1 x	2 x			
E 	1 x	2 x	2 x			
F 				1 x	1 x	2 x
G 				1 x	2 x	2 x
	4 x	6 x	8 x	4 x	6 x	8 x
	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
	4 x	6 x	8 x	4 x	6 x	8 x
K 	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x

1**2**

3**4**

5**1600****2000****2400****6**

7**8****Achtung!**

Achten Sie bei der Befestigung des Vordaches darauf dass der Montageuntergrund (bspw. Holz, Ziegel, Beton oder Vollwärmeschutz) über eine geeignete Tragfähigkeit verfügen muss. Verwenden Sie nur geeignetes Befestigungsmaterial für den entsprechenden Untergrund

Pozor!

Při upevnění vchodové střížky myslte na to, že podklad pro její montáž (např. dřevo, cihly, beton nebo ochranná izolace) musí vyhovovat z hlediska požadavku na nosnost. Používejte vhodný upevňovací materiál pro odpovídající montážní podklad.

Attention!

When fixing the porch roof, please consider that the (installation) surface (e. g. wood, brick, concrete or upgraded insulation) needs to have an appropriate carrying capacity. Please only use suitable fixing materials for the corresponding surface.

Attention !

Lors du montage, prenez garde que le support (bois, tuile, béton ou matériau isolant...) soit adapté à la charge de la marquise. Utilisez uniquement le matériel de fixation adapté aux différents supports.

OBS!

Se till vid montering av trädkronorna på monteringsytan (t.ex. timmer, tegel, betong eller värmeskydd) måste ha en lämplig bärformåga. Använd endast lämpligt monteringsmaterial för motsvarande ytan

Atenție!

La fixarea acoperișului de intrare aveți în vedere, că baza pentru montarea acestuia (de ex. lemn, cărămidă, beton ori izolația de protecție) trebuie să corespundă în privința cerinței privind rezistența. Folosiți material de fixare potrivit pentru baza de montare.

Let op!

Let bij de bevestiging van de luifel op dat de montagebasis (resp. hout, tegels, beton of buitenisolatie) over voldoende draagkracht beschikt. Gebruik alleen geschikt bevestigingsmateriaal voor de bijbehorende ondergrond.

Opozorilo!

Pri pritrjevanju vhodne nadstrešnice ne pozabite, da podlaga (npr. lesena, opečna, betonska ali zaščitena z izolacijo) mora ustrezati zahtevam glede nosilnosti. Uporabljajte ustrezen pritrilni material za ustrezno montažno podlago.

