

CONSEILS D'UTILISATION

- Pour brasage du cuivre, laiton et bronze.
- S'utilise avec les baguettes Castolin RB 5246, 800, 804.
- Chauffer la baguette et la tremper dans le décapant.
- Braser puis nettoyer soigneusement les pièces à l'eau.
- Fermer la boîte après usage.
- Peut être délayé avec de l'eau distillée.



Réf. 800 0100D

Contr.

100 g



www.castolin.com

Castolin

Décapant 800

DÉCAPANT POUDRE
pour brasure cupro-phosphore

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient: fluorure de potassium

• Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. • Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

• Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement de déchets conformément à la réglementation locale et nationale. • Consulter un médecin en cas de malaise. • Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. • Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. • Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. • Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.



ATTENTION

651111

CASTOLIN France BP 325 - 91958 COURTABOEUF CEDEX • Tél. 01 69 82 69 82