

PRECAUTION D'USAGE POUR ADAPTATEUR REF 590B

IMPORTANT :

1. Visser l'adaptateur Réf. 590B sur le réducteur de pression en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre (filetage M12X1 gauche)
2. Connecter ensuite la bouteille Réf. 571 à l'adaptateur fixe sur le réducteur (filetage M10x1 droite) , en la vissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et en vous aidant avec un clef 18 pour maintenir ferme l'adaptateur précédemment fixe sur le réducteur.